

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mennyezetburkolók: A felületnek tisztának, száraznak, szilárdnak, simának és teherbírónek kell lenni. A termékek vágásához elegendő egy élesebb kés. Felrakás előtt határozzuk meg a mennyezet középpontját két átlósan kifeszített zsinórral. Az első lapot a tényleges középpontnál rögzítjük, a többi illeszkedik szorosan hozzá. Azokat a lapokat, ahol nyíl mutatja a felrakási irányt, mindig azonos irányban helyezzük el. A ragasztót fogaspachtilval kenjük fel a lapok hátsó oldalára és nyomjuk fel a mennyezetre. Az esetleg túlfutott ragasztót azonnal töröljük le nedves szivaccsal. Az esetleges takarófestéshez oldószermentes diszperziós festéket használjunk.

Panelek: A felületnek tisztának, száraznak, szilárdnak, simának és teherbírónek kell lenni. A termékek vágásához elegendő egy élesebb kés. Minden különösebb előkészítés nélkül bármely mintában izlés szerint felrakható. A ragasztót fogaspachtilval kenjük fel a lapok hátsó oldalára és nyomjuk fel a falfelületre. Az esetleg túlfutott ragasztót azonnal töröljük le nedves szivaccsal.

Az esetleges takarófestéshez oldószermentes diszperziós festéket használjunk.



Diszlecek: A felületnek tisztának, száraznak, szilárdnak, simának és teherbírónek kell lenni. A feldolgozás előtt a sarokléceket génvágó láda, valamint finomfűrész segítségével gérbébe szabjuk. A profil hátoldalára vékony rétegben felvisszük az ajánlott ragasztót. A profilt óvatosan a fal- illetve a plafonfelülethez nyomjuk. A felesleges ragasztót nedves szivaccsal azonnal eltávolítjuk. A hézagos illesztéseket ragasztóval vagy kiegyenlítő masszával pótoljuk. Festéséhez oldószermentes diszperziós festéket használjunk. Polisztról lécek festéséhez oldószermentes diszperziós festéket, poliuretán lécekhez pedig tetszés szerinti festéket használunk.

Sarkok: Ragasztás a diszlecekhez hasonló módon. A hézagos illesztéseket ragasztóval vagy kiegyenlítő masszával pótoljuk. Festéséhez oldószermentes diszperziós festéket használunk.

Ivek: Ragasztás a diszlecekhez hasonló módon. A hézagos illesztéseket ragasztóval vagy kiegyenlítő masszával pótoljuk. Polisztról ívek festéséhez oldószermentes diszperziós festéket, poliuretán ívekéhez pedig tetszés szerinti festéket használunk.



Rozetták: A felületnek tisztának, száraznak, szilárdnak, simának és teherbírónek kell lenni. Határozzuk meg a rozetta helyét a mennyezeten és jelöljük meg egy ceruzával, vágjuk ki a rozetta közepét, hogy a lámpa vezetékeit ki tudjuk húzni. Tisztítsuk meg a rozetta hátoldalát és kenjük be vékonyan a ragasztóval. Tegyük fel a rozettát a kívánt helyre és tartsuk ott, míg a ragasztó meg nem szárad. Az esetleg túlfutott ragasztót azonnal töröljük le nedves szivaccsal. Polisztról rozetták festéséhez oldószermentes diszperziós festéket, poliuretán rozettákhoz pedig tetszés szerinti festéket használunk.

Poliuretán-gerendák: A felületnek tisztának, száraznak, szilárdnak, simának és teherbírónek kell lenni. A keresztgerenda helyét egy késsel vagy fűrészel jelöljük ki. A ragasztás előtt ellenőrizzük a pontos illeszkedést, ezután a ragasztót vigyük fel a gerendák hátoldalára és illeszkedést kívánt helyre. A gerendákat kb. 30 perccel támasszuk alá, végül 1 óra múlva ragasszuk fel a konzolokat. A gerendák lezárásához konzolokat használjunk

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mennyezetburkolók: A felületnek tisztának, száraznak, szilárdnak, simának és teherbírónek kell lenni. A termékek vágásához elegendő egy élesebb kés. Felrakás előtt határozzuk meg a mennyezet középpontját két átlósan kifeszített zsinórral. Az első lapot a tényleges középpontnál rögzítjük, a többi illeszkedik szorosan hozzá. Azokat a lapokat, ahol nyíl mutatja a felrakási irányt, mindig azonos irányban helyezzük el. A ragasztót fogaspachtilval kenjük fel a lapok hátsó oldalára és nyomjuk fel a mennyezetre. Az esetleg túlfutott ragasztót azonnal töröljük le nedves szivaccsal. Az esetleges takarófestéshez oldószermentes diszperziós festéket használjunk.

Panelek: A felületnek tisztának, száraznak, szilárdnak, simának és teherbírónek kell lenni. A termékek vágásához elegendő egy élesebb kés. Minden különösebb előkészítés nélkül bármely mintában izlés szerint felrakható. A ragasztót fogaspachtilval kenjük fel a lapok hátsó oldalára és nyomjuk fel a falfelületre. Az esetleg túlfutott ragasztót azonnal töröljük le nedves szivaccsal.

Az esetleges takarófestéshez oldószermentes diszperziós festéket használjunk.



Diszlecek: A felületnek tisztának, száraznak, szilárdnak, simának és teherbírónek kell lenni. A feldolgozás előtt a sarokléceket génvágó láda, valamint finomfűrész segítségével gérbébe szabjuk. A profil hátoldalára vékony rétegben felvisszük az ajánlott ragasztót. A profilt óvatosan a fal- illetve a plafonfelülethez nyomjuk. A felesleges ragasztót nedves szivaccsal azonnal eltávolítjuk. A hézagos illesztéseket ragasztóval vagy kiegyenlítő masszával pótoljuk. Festéséhez oldószermentes diszperziós festéket használjunk. Polisztról lécek festéséhez oldószermentes diszperziós festéket, poliuretán lécekhez pedig tetszés szerinti festéket használunk.

Sarkok: Ragasztás a diszlecekhez hasonló módon. A hézagos illesztéseket ragasztóval vagy kiegyenlítő masszával pótoljuk. Festéséhez oldószermentes diszperziós festéket használunk.

Ivek: Ragasztás a diszlecekhez hasonló módon. A hézagos illesztéseket ragasztóval vagy kiegyenlítő masszával pótoljuk. Polisztról ívek festéséhez oldószermentes diszperziós festéket, poliuretán ívekéhez pedig tetszés szerinti festéket használunk.



Rozetták: A felületnek tisztának, száraznak, szilárdnak, simának és teherbírónek kell lenni. Határozzuk meg a rozetta helyét a mennyezeten és jelöljük meg egy ceruzával, vágjuk ki a rozetta közepét, hogy a lámpa vezetékeit ki tudjuk húzni. Tisztítsuk meg a rozetta hátoldalát és kenjük be vékonyan a ragasztóval. Tegyük fel a rozettát a kívánt helyre és tartsuk ott, míg a ragasztó meg nem szárad. Az esetleg túlfutott ragasztót azonnal töröljük le nedves szivaccsal. Polisztról rozetták festéséhez oldószermentes diszperziós festéket, poliuretán rozettákhoz pedig tetszés szerinti festéket használunk.

Poliuretán-gerendák: A felületnek tisztának, száraznak, szilárdnak, simának és teherbírónek kell lenni. A keresztgerenda helyét egy késsel vagy fűrészel jelöljük ki. A ragasztás előtt ellenőrizzük a pontos illeszkedést, ezután a ragasztót vigyük fel a gerendák hátoldalára és illeszkedést kívánt helyre. A gerendákat kb. 30 perccel támasszuk alá, végül 1 óra múlva ragasszuk fel a konzolokat. A gerendák lezárásához konzolokat használjunk